CLIMA HOSTELERIA

BATIDORA DE ALIMENTOS PLANETARIA
Modelo: B5L/B7L/B10L
Instrucciones



Hemos obtenido los certificados CE, MD, LVD, EMC, RoHS y el informe LFGB.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el batidora planetaria por primera vez y guardarla para uso futuro.

Gracias por elegir nuestra batidora de alimentos B5L/B7L/B10L. Su diseño cumple con los requisitos de protección ambiental y ahorro de energía. Nuestra batidora cuenta con una alta velocidad de mezclado variable y un tazón y agitadores de diseño especial para lograr un mejor resultado. La velocidad varía de 0 a 1000 revoluciones por minuto para satisfacer diferentes necesidades de uso, como batir leche, huevos, harina, etc.

Utiliza un motor de CC de imán permanente. La carcasa de nuestra batidora está hecha de acero inoxidable o hierro refinado, es duradera y brillante, y fácil de limpiar. Además, ha superado pruebas de fiabilidad y seguridad antes de su uso.

A. Partes principales



a: abajo

b: tazón

c: batidor de huevos

d: cojinete de conexión

e: cabeza

f: manija de elevación

g: perilla

h: interruptor de encendido

i: gancho para masa (opcional)

j: batidor SL (opcional)

k: protector de seguridad (opcional)

B. Consejos de seguridad

-Un agente de servicio/técnico calificado debe realizar la instalación y cualquier reparación si es necesario.

- NO retire ningún componente ni panel de servicio de este producto.
- NO utilice hidrolavadoras para limpiar el aparato.
- NO sumerja el aparato en agua. NO lo
- utilice en exteriores.

-NO intente mezclar productos para los que esta máquina no está diseñada. Esto podría dañarla.

- NO anule los enclavamientos de seguridad.

-NO coloque las manos cerca de los accesorios giratorios durante su uso. Esto podría causar lesiones.

- Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
- Siempre apague y desconecte la fuente de alimentación de la unidad antes de limpiarla.

-Este aparato sólo debe utilizarse conforme a estas instrucciones y por personas competentes para ello.

-Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Deseche el embalaje de acuerdo con las normativas locales.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un técnico calificado recomendado para evitar un peligro.

-Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

- Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

C. Característica de rendimiento

1. Momento permanente, regulación continua de la velocidad.

2. Estructura completa de transmisión planetaria de engranajes

3. Protección contra sobrecarga/sobrecalentamiento/sobrecorriente

4. Función del interruptor de bloqueo y de la lámpara indicadora

5. Función de elevación de la cabeza.

6. Gran potencia, bajo nivel de ruido y alta eficiencia.

D. Notas

1. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar la batidora por primera vez. Conserve este manual para futuras consultas.
2. Asegúrese de que la ubicación de la mezcladora sea capaz de soportar su peso. Esta máquina es muy pesada, por favor, muévala con cuidado.
3. Esta máquina debe colocarse sobre una mesa horizontal y estable, con una altura de entre 650 mm y 750 mm. Para un funcionamiento correcto y seguro, asegúrese de que haya al menos 160 mm de espacio libre entre los bordes delantero y trasero de la mesa, y 320 mm entre los bordes izquierdo y derecho.
4. El recipiente debe estar colocado antes de poner en marcha la batidora.
5. Utilice un enchufe individual de tres clavijas con fusible y buena conexión a tierra. Voltaje: 220-240 V / 110 V, 50/60 Hz.
6. No corte la alimentación durante la instalación, desmontaje, limpieza o cuando no utilice la máquina.
7. Ajuste la perilla según los diferentes materiales, de lo contrario, la máquina se dañará.

E. Instrucciones de funcionamiento

a. Montaje/desmontaje del recipiente

1. Apague el aparato.
2. Desbloquee el cabezal de la batidora utilizando el mango y levántelo a la posición vertical.
3. Coloque el recipiente en su posición y gírelo para bloquearlo.
4. Invierta el proceso para desbloquear y quitar el recipiente.

b. Cambio del accesorio mezclador

Nombre	Imagen	Velocidad	Uso
Batidor		2-3	Mezclas ligeras Crema batida, mayonesa, claras de huevo, panqueques, etc.
Batidora		1-2. ***No más rápido más de 2.**	Mezclas firmes Masa ligera, mezcla para pasteles y galletas, glaseados, rellenos y purés verduras
Masa Gancho		0-1	Mezclas pesadas Masa, hojaldre para tartas, etc.

c. Mezcla

1. Desbloquee el cabezal de la batidora usando la palanca y levante el cabezal hasta la posición vertical.

posición.

2. Llene el recipiente con los ingredientes que desea mezclar.

3. Coloque el interruptor ON/OFF en la posición ON.

4. Comience a mezclar los ingredientes girando el dial de velocidad hasta el ajuste deseado.

ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que el aparato esté apagado antes de colocarlo.

manos en el tazón para mezclar.

F. Limpieza, cuidado y mantenimiento

-Apague siempre la batidora y desconéctela de la fuente de alimentación antes de limpiarla.

-Use agua tibia con jabón para limpiar el tazón y los accesorios de mezcla. No utilice productos de limpieza abrasivos, ya que pueden dejar residuos dañinos.

- Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo. Seque
- bien todas las piezas después de limpiarlo.
- No utilice hidrolavadoras ni hidrolimpiadoras para limpiar el
- aparato. Límpielo regularmente.

G. Averías y soluciones

NO.	Descomponer	Razón	Soluciones
1	Al encender el interruptor, el La batidora no trabajar.	1.La lámpara no está encendida. 2.Componente electrónico falla.	1. Compruebe si el enchufe funciona. 2. Póngase en contacto con el vendedor para obtener el servicio posventa.
2	La batidora se detiene trabajando de repente con sonido de alarma.	1. La mezcladora está sobrecargada. 2. Fluctuación de voltaje cambia demasiado 3. La batidora funciona durante mucho tiempo. El motor está demasiado caliente.	1. Seleccione el agitador adecuado según el rango de voltaje nominal, o reduzca la capacidad de agitación o reduzca la velocidad del mezclador. 2. Verifique el voltaje. 3. Espere unos 30 minutos para que se enfríe el motor y luego encienda la batidora nuevamente.
3	Regulación de velocidad falla	1. El potenciómetro está roto. 2.Componente electrónico falla.	1.Cambie el potenciómetro. 2. Cambie la PCB o comuníquese con el vendedor para obtener servicio posventa.

Si tiene algún problema sin solución, póngase en contacto con el distribuidor o con nuestro centro de servicio. Le ofreceremos el mejor servicio. Gracias de nuevo por confiar en nuestros productos.

H. Parámetros técnicos

Artículo	**Parámetro**		
	B5L	**B7L**	**B10L**
Volumen del cuenco	5 litros	7 litros	10 litros
Cantidad de huevos	500 gramos	750 gramos	1000 gramos
Cantidad de harina	500 gramos	750 gramos	1000 gramos
Cantidad a granel	500 gramos	750 gramos	1500 gramos
Peso neto	13 kilos	13,3 kg	15 kilos
Peso bruto	14 kilos	14,5 kilos	16,3 kg

Artículo	Parámetro		
	B5L	**B7L**	**B10L**
Tamaño del producto (largo*ancho*alto)	380*240*375 mm	380*240*405 mm	390*260*445 mm
Tamaño del paquete (largo*ancho*alto)	450*310*440 mm	450*310*470 mm	450*310*510 mm
Potencia nominal de salida	500 W	500 W	500 W
Voltaje	110 / 220-240 V		
Frecuencia nominal	50/60 Hz		
Corriente nominal	1.6A		
Velocidad	Revolución: 0~302 r/min Rotación: 0~1000 r/min		
Ambiente de trabajo	interior		

I. Diagrama del circuito

