

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SOU16L / SOU25L

SOU16L



SOU25L



Conserve estas instrucciones junto al aparato.
Debe leer atentamente este manual de usuario antes de utilizar el aparato.

1 NORMAS DE SEGURIDAD

1.1 Normas de seguridad

1.1.1 Este aparato está destinado para uso comercial.

1.1.2 Utilice el aparato únicamente para el fin para el que fue diseñado, tal y como se describe en este manual.

1.1.3 El fabricante no se hace responsable de ningún daño causado por un funcionamiento incorrecto o un uso indebido.

1.1.4 Mantenga el aparato y el enchufe eléctrico alejados del agua y otros líquidos. En caso de que el aparato caiga al agua, desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente.No utilice el aparato hasta que lo haya revisado un técnico certificado. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar riesgos de muerte.

1.1.5 Nunca intente abrir la carcasa del aparato usted mismo.

1.1.6 No introduzca objetos en la carcasa del aparato.

1.1.7 No toque el enchufe con las manos mojadas o húmedas.

1.1.8 **¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!**No intente reparar el aparato usted mismo.Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal calificado.

1.1.9 **¡Nunca utilice un aparato dañado!**Si está dañado, desconecte el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el vendedor.

1.1.10 **¡ADVERTENCIA!**No sumerja las partes eléctricas del aparato en agua ni en otros líquidos.

1.1.11 Nunca coloque el aparato bajo el agua corriente.

1.1.12 Compruebe periódicamente que el enchufe y el cable de alimentación no estén dañados. Si están dañados, debenreemplazado por un agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar peligro oLesiones Mantenga siempre la vista puesta en el aparato cuando esté en uso.

1.1.13 Asegúrese de que el cable no entre en contacto con objetos afilados o calientes y manténgalo alejado de neumáticos expuestos. Nunca tire del cable de alimentación para desenchufarlo de la toma de corriente, tire siempre del enchufe.

1.1.14 Asegúrese de que el cable de alimentación y/o el cable de extensión no provoquen ningún tropiezo.

1.1.15 Nunca deje el aparato desatendido durante su uso.

1.1.16 ¡ADVERTENCIA! Mientras el enchufe esté en la toma de corriente, el aparato estará conectado a la fuente de alimentación.

1.1.17 Apague el aparato antes de desenchufarlo de la toma de corriente.

1.1.18 Conecte el enchufe de alimentación a una toma eléctrica de fácil acceso para que en caso de emergencia se pueda desenchufar el aparato inmediatamente.

1.1.19 Nunca transporte el aparato por el cable..

1.1.20 No utilice ningún dispositivo adicional que no se suministre junto con el aparato..

1.1.21 Conecte el aparato únicamente a una toma eléctrica con el voltaje y la frecuencia mencionados en la etiqueta del aparato.

1.1.22 No utilice nunca accesorios distintos a los recomendados por el fabricante. El incumplimiento de esta norma podría suponer un riesgo para la seguridad del usuario y podría dañar el aparato. Utilice únicamente piezas y accesorios originales..

1.1.23 Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos..

1.1.24 Este aparato no debe ser utilizado por niños bajo ninguna circunstancia..

1.1.25 Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños..

1.1.26 **¡ADVERTENCIA!**SIEMPRE apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente antes de limpiarlo, realizarle mantenimiento o guardarlo..

1.2 Uso previsto

1.2.1 El aparato está destinado a uso profesional.

1.2.2 Este aparato está equipado con un cable de alimentación que tiene un cable de conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra..El enchufe debe estar enchufado a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra.


1.3 Instalación de puesta a tierra

1.3.1 Este aparato está clasificado como clase de protección I y debe estar conectado a una toma de tierra de protección..La conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.

1.3.2 Este aparato está equipado con un cable de alimentación que tiene un cable de conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe enchufarse a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra.


2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.1 Partes de la descripción




2.2 Technical Parameter

SOU16L



SOU25L



Unit: mm

Modelo	Voltaje	Fuerza	Tapaacity	Peso	Tamaño del embalaje
SOU16L	115 V ~ 60 Hz 230 V ~ 50 Hz	800 W	16 litros	11,2/12,2 kilogramos	55,5 x 44 x 37 cm
SOU25L		1200 W	25 litros	15,0/16,8 kg	73x44x37cm

3 BREVE INTRODUCCIÓN

El propósito de este manual es proporcionar a los clientes toda la información y los estándares relevantes de esta máquina, así como las instrucciones de uso y mantenimiento, para garantizar el uso normal de la máquina y prolongar su vida útil. Este manual se proporcionará a todo el personal que lo utilice o realice mantenimiento regular.

1. Información básica

1) Descripción del Producto

Este aparato puede cocinar ingredientes a temperaturas precisas, satisfaciendo las necesidades de las empresas de alimentos y bebidas..Esta máquina tiene una apariencia simple, un funcionamiento sencillo y práctico, puede cocinar automáticamente y tiene un efecto de cocción estable. El material de la carcasa es SS201.,Fácil de limpiar y mantener. Sus características de seguridad cumplen con las normas de la UE..

2) Precauciones de operación

- Este aparato sólo puede ser utilizado por personal que haya recibido formación y comprenda plenamente las normas de seguridad de este manual.
- Si el operador cambia, se debe proporcionar capacitación previa..
- Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado y mantenga la máquina alejada de llamas de gas u otras fuentes de calor.
- Asegúrese de que el valor nominal de la toma de corriente coincida con los parámetros indicados en la placa de identificación de la máquina. El uso inadecuado puede provocar un incendio o un mal funcionamiento grave de la máquina.
- Asegúrese de que la máquina esté conectada a tierra de manera confiable..
- Este aparato está equipado con protección contra cortes de energía por altas temperaturas y está estrictamente prohibido encender la máquina cuando no haya agua en el área de trabajo.
- En caso de emergencia, todos los interruptores deben apagarse inmediatamente y el enchufe de alimentación debe desenchufarse..
- Cuando el aparato esté en funcionamiento, las manos u otras partes del cuerpo no deben tocar el área de trabajo o sus proximidades, de lo contrario podría causar quemaduras.

- Cuando el aparato esté en funcionamiento, a excepción de los alimentos que se deseen calentar, no se deben colocar otros sólidos en la zona de trabajo para evitar bloquear la salida de drenaje.
- Incluso si el aparato deja de funcionar, no toque la zona de trabajo para evitar quemaduras causadas por la temperatura residual.

- Apague todos los interruptores y desenchufe el cable de alimentación cuando no utilice la máquina, cuando el aparato presente anomalías, cuando lo limpie o repare.
- Limpie la superficie de la máquina inmediatamente después de su uso. No utilice una pistola de agua a alta presión para limpiarla. Este aparato no tiene una estructura impermeable; enjuagarlo o remojarlo con agua puede provocar descargas eléctricas y dañar el aparato y los componentes eléctricos.
- Compruebe periódicamente el estado del cable de alimentación..Evite que el cable de alimentación entre en contacto con altas temperaturas u objetos afilados, y no tire del cable de alimentación para desenchufarlo.º
- Se recomienda encarecidamente que los operadores se pongan en contacto con el centro de posventa cuando descubran problemas o averías..No desmonte la máquina ni sustituya componentes no autorizados.
- Comuníquese con nosotros para cualquier asunto que no se mencione en el manual del usuario. Guarde el manual del usuario en un lugar seguro. Al transferir la máquina, transfiera también este manual. Si pierde el manual del usuario, comuníquese con el vendedor de inmediato..


El fabricante no es responsable de las siguientes situaciones

- El aparato ha sido manipulado o personal no autorizado ha instalado funciones de seguridad.
- Utilice o reemplace componentes no autorizados.
- Abuso del aparato y no seguir cuidadosamente este manual al utilizar la máquina.
- Uso inadecuado de sustancias o disolventes en la superficie de la máquina.

2. Guía de funcionamiento

1)Coloque el aparato sobre una mesa de trabajo estable y plana y ajústelo. Las patas ajustables en la parte inferior del aparato equilibran la máquina.

Figur



2) Enchufe el cable de alimentación en un enchufe que cumpla con los requisitos eléctricos.


3) Cierre la válvula de agua y gírela a la posición que se muestra en la fig.1.

4) Añade una cantidad adecuada de agua limpia y luego cubre varios recipientes y tapas.

5) Encienda el interruptor en la parte posterior del aparato y el panel de control mostrará el modo de espera.

6) Siga las instrucciones de funcionamiento del panel de control que se encuentra a continuación..

7) Alguien debe encargarse del trabajo. Una vez finalizado el trabajo, apague el interruptor y desconecte la corriente de manera oportuna.



ARRIBAajuste Ajuste hacia ABAJO

- En modo de espera,**Oh**está en estado intermitente,prensa**Oh**Puesta en marcha, El aparato calienta según unos parámetros preestablecidos.
- Rango de ajuste de temperaturado25ºC -95ºC):presione el botón de temperatura,La pantalla de temperatura parpadeará, presione _.**yo**Ajuste la temperatura establecida (presione una vez para +/-0.1ºC),Mantenga presionado para ajustar rápidamente, presione el botón de temperatura nuevamente para confirmar;La temperatura predeterminada es Celsius, y al mantener presionada la tecla de temperatura durante 3 segundos se puede convertir a Fahrenheit.
- Rango de ajuste de tiempodo0-99 h):Presione el botón de ajuste de hora,Cuando los datos horarios de la pantalla de tiempo parpadeaban,prensa _.**yo**Ajuste el tiempo de configuración, mantenga presionado para ajustar rápidamente, presione el botón de tiempo nuevamente para confirmar., cuando los datos de los minutos de la pantalla de tiempo parpadeaban,Presione_. Ajuste el tiempo de fraguado,Mantenga presionado para ajustar rápidamente, el tiempo de configuración se confirmará automáticamente después de detener la operación.Al mantener presionado el botón de configuración de hora durante 2 segundos, la hora se establecerá en 00:00 y la máquina continuará manteniéndose caliente.
- Cuando la máquina alcance la temperatura establecida, sonará un pitido de 5 segundos..En este momento,Abra la tapa del recipiente para servir y coloque con cuidado los ingredientes en la zona de trabajo para evitar que salpiquen gotas de agua y provoquen quemaduras. Luego, selle la tapa.
- Cuando la máquina alcanza la temperatura establecida,Sonará un pitido de 5 segundos. En este momento,Abra la tapa del recipiente para servir y coloque con cuidado los ingredientes en la zona de trabajo para evitar que salpiquen gotas de agua y provoquen quemaduras. Luego, selle la tapa.

PD:Sigue presionando*Oh*3s restablecimiento de parámetros originales de fábrica, el aparato funcionará según los parámetros originales de fábrica (55ºC 00:00).

3. Limpieza y mantenimiento

Función de protección

Cuando se corta y se vuelve a conectar la energía, la máquina no se iniciará automáticamente y


Es necesario reiniciarlo presionando el botón**O.** Esta máquina tiene una memoria automática. función y conservará su estado de funcionamiento original.


Protección contra sobretemperatura: Se utiliza un interruptor de control de temperatura de 125ºC.Cuando la temperatura supere los 125 ºC, el interruptor de control de temperatura desconectará el circuito. Cuando se produzca el problema anterior, apague primero la máquina, observe si no hay agua en el área de trabajo y vuelva a encenderla después de que baje la temperatura.º

1) Limpieza

- Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, apague la máquina y desenchufe el cable de alimentación para permitir que el área de trabajo se enfríe por completo.
- Coloque los utensilios en la salida de la válvula de agua y gire la válvula a la posición ON (encendido) para permitir que el agua del área de trabajo se drene. (Los clientes pueden configurar sus propias tuberías de agua para conectar la salida de la válvula de agua y el alcantarillado)
- No utilice lana de acero, productos químicos altamente corrosivos, abrasivos o agentes de limpieza tóxicos para limpiar la máquina, ya que pueden dañar la superficie de la máquina y representar un riesgo para la salud.º
- Al limpiar, utilice agua limpia y asegúrese de que los componentes eléctricos no entren en contacto con ellos.
  mojarse o humedecerse.
- La máquina solo se puede reutilizar o sellar después de estar completamente seca..


4 ESQUEMA ELÉCTRICO






5 EXPLODED VIEW

SOU16L



SOU25L



Lista de precios de repuestos

No.	Nombre	No.	Nombre	No.	Nombre
1	Tapa del contenedor GN	11	Tablero de fibra cerámica	21	Disipador de calor
2	Estantería de materiales	12	Placa de presión del tubo de calentamiento	22	Tarjeta de circuitos
3	Material del asiento	13	Resorte de placa de presión	27	Panel de control
4	Olla	14	Marco	23	Soporte de placa de circuito
5	Sensor de temperatura NTC	15	Cable de alimentación	24	Placa inferior
6	Termostato	16	Clip del cable de alimentación	25	Patas ajustables de acero inoxidable
7	Codo con rosca interior de 4"	17	Manejar	26	Interruptor de membrana
8	Algodón aislante	18	Cambiar	28	Bastidor de paneles
9	Tira de sellado	19	Placa de presión de resorte	29	Junta recta de 4"
10	Tubo de calentamiento	20	Relé	30	Válvula de 4"