HORNO DE CARBÓN PROFESIONAL

CONTENIDO

A	**INFORMACIÓN GENERAL**	**Página**	**2**
A1	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	**Página**	3
B	**INSTALACIÓN**	**Página**	**3**
B1	UBICACIÓN Y ORGANIZACIÓN	**Página**	4
do	**USO Y SEGURIDAD**	**Página**	**4**
C1	SEGURIDAD DEL USUARIO	**Página**	4
C2	INSTALACIÓN Y MODO DE USO	**Página**	5
D	**LIMPIEZA, HIGIENE Y ALMACENAMIENTO**	**Página**	**5**
D1	DESPUÉS DEL USO	**Página**	6
D2	ALMACENAMIENTO	**Página**	6
mi	**MANTENIMIENTO**	**Página**	**6**
F	**LISTA DE PIEZAS Y VISTA EN DESPIECE**	**Página**	**7**

A INFORMACIÓN GENERAL

ANTES DE LA INSTALACIÓN, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO. UNA INSTALACIÓN INCORRECTA Y EL SUSTITUTO DE PIEZAS PUEDEN CAUSAR DAÑOS AL DISPOSITIVO O LOS USUARIOS PUEDEN SUFRIR LESIONES. EL FABRICANTE NO PUEDE RESPONDER POR DAÑOS PREVISTOS AL DISPOSITIVO, DESCUIDO, NO RESPETAR LAS INSTRUCCIONES Y LAS INSTRUCCIONES, NI POR CUALQUIER DAÑO O LESIÓN CAUSADOS POR ESTO. LA INTERVENCIÓN NO AUTORIZADA ANULARÁ LA GARANTÍA.

1.Guarde este folleto en un lugar seguro y accesible para que los futuros operadores puedan utilizarlo en caso de necesidad.

2. La instalación del dispositivo debe ser realizada por personal autorizado conforme a las instrucciones del país donde se instala el dispositivo.

3.Este dispositivo debe ser operado por personal capacitado.

4. En caso de avería, detenga el dispositivo y llame únicamente a técnicos autorizados para que le ayuden. Utilice únicamente piezas de repuesto originales.

A1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El horno de carbón profesional está desarrollado para cocinar carne.

Este dispositivo profesional proporciona eficiencia en comedores y restaurantes.

Código	Dimensiones (mm)	Peso (kg)	Cuadrícula (mm)
EMP.PKF-40-K	710x730x666/1271	160	560x524
EMP.PKF-40-S	710x730x666/1271	160	560x524
EMP.PKF-50-K	890X825X648/1271	190	740x650
EMP.PKF-50-S	890X825X648/1271	190	740x650

Código	Capacidad calorífica (°C)	Capacidad de cocción kg/h	Capacidad máxima de carbón (kg)
EMP.PKF-40-K	500	20	10
EMP.PKF-40-S	500	20	10
EMP.PKF-50-K	500	30	20
EMP.PKF-50-S	500	30	20

B INSTALACIÓN

¡¡¡ADVERTENCIA!!!

* Este horno de carbón es para uso profesional y para uso seguro y mantenimiento siempre que sea necesario lo realice personal autorizado.

* Utilice el dispositivo en instalaciones bien iluminadas. (para conocer el país de aplicación, consulte las instrucciones técnicas).

* Al utilizar el dispositivo tenga cuidado con las piezas móviles. Podrían causar lesiones.

* No utilice el dispositivo cerca de materiales explosivos.

B1 UBICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

* Coloque el horno de carbón sobre una superficie plana y resistente y evite que se incline.

do USO Y SEGURIDAD

ADVERTENCIA !!

- Antes de utilizar el dispositivo, asegúrese de que la tapa del difusor esté abierta. (La tapa está completamente abierta)

A nivel**5**)

- Limpie el horno antes de utilizarlo por primera vez.

- Al encender el carbón utilice siempre medidas de seguridad.

- ¡Eludir o interrumpir los sistemas de seguridad puede provocar daños y lesiones!

- Antes de cada uso comprobar siempre los equipos de seguridad.

- Por razones de salud y seguridad, utilice un pañuelo en la cabeza al manejar el dispositivo.

PRECAUCIÓN: Durante el uso, la limpieza y el mantenimiento, existe siempre el riesgo de sufrir lesiones.

Nunca utilice la fuerza, siga siempre las instrucciones y utilice equipos de seguridad.

C1 SEGURIDAD DEL USUARIO

- No queda carbón quemado en el horno sin necesidad de utilizarlo.
- Utilizar equipos de seguridad durante la cocción.,
- También utilizar equipos de seguridad durante la cocción con hornos opcionales
-> Seguir las instrucciones garantiza el funcionamiento, limpieza y mantenimiento del dispositivo.

- C2 INSTALACIÓN Y MODO DE USO

Al encender el carbón sin abrir la tapa, se producirá una sensación de congestión y el carbón no arderá correctamente, lo que se traducirá en una baja temperatura en el aparato. (Para un rendimiento a alta temperatura, recomendamos trabajar con ladrillos de carbón prensado).

Uso;

- Abra la tapa frontal del dispositivo.
- Introduzca la cantidad de carbón que se ha indicado como capacidad del dispositivo.

- Elige el accesorio adecuado según el producto que quieras asar, colócalo en el aparato y cierra la tapa.
- Después de encender el carbón, cierre manualmente la tapa frontal.
- Puede abrir la entrada de aire en la parte inferior delantera tirando del eje, lo que permite un encendido más rápido.
- Espere hasta que el carbón esté completamente quemado.
- Una vez finalizada la combustión, tendrás que regular la temperatura ajustando la tapa de la campana.
- Puedes ver el nivel de temperatura en el dispositivo mirando el termómetro en la parte superior del mismo.
- Cuando se alcance la temperatura deseada, introduzca el producto en el horno.
- Utilice los equipos adecuados para girar los productos.
- Una vez finalizado el asado, limpie la rejilla del aparato.
- Espere hasta que el carbón se haya quemado completamente y vacíelo después de cada uso.

D LIMPIEZA, HIGIENE Y ALMACENAMIENTO

¡¡¡ADVERTENCIA!!!

Antes de desmontar una pieza, asegúrese de que no quede calor en el dispositivo. Antes de cada limpieza, lea atentamente las instrucciones de los productos de limpieza y las normas de seguridad.

Normas. No limpie con equipos de limpieza a presión. Tenga siempre cuidado al tocar el dispositivo para no quemarse.

D1 DESPUÉS DEL USO

- Limpiar las partes desmontables en un baño de agua caliente con detergente disolvente de aceite desinfectante.
- Limpie la superficie exterior del horno con un paño húmedo.
- No limpie el horno con productos ácidos y derivados.
- No limpie el horno con agua a presión. (el cajón de carbón puede llenarse de agua)
- Limpiar la rejilla en un baño caliente con detergente disolvente de aceite desinfectante.
- Limpie las superficies vidriadas del horno con un paño húmedo.

D2 ALMACENAMIENTO

Después de la limpieza, guarde las piezas desmontables en un lugar seguro.

Si la carne no está lo suficientemente asada, póngase en contacto con su distribuidor local.

mi MANTENIMIENTO


El mantenimiento sólo puede ser realizado por personal calificado, capacitado y autorizado.

Mantenimiento

- ➢ Es necesario revisar y limpiar el capó, sus filtros y aletas de aire.

CLIMA HOSTELERIA

F LISTA DE PIEZAS Y VISTA EN DESPIECE



EMP.PKF-40


F LISTA DE PIEZAS Y VISTA EN DESPIECE

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PKF-40-K		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	CAMPANA CORTAFUEGOS	Y.EMP.PKF-40-K.001
2	CORTAFUEGOS	Y.EMP.PKF-40-K.002
3	VENTILACIÓN SUPERIOR	Y.EMP.PKF-40-K.003
4	MARCO BASE	Y.EMP.PKF-40-K.004
5	CUBIERTA DE VENTILACIÓN	Y.EMP.PKF-40-K.005
6	MARCO DE LA PUERTA	Y.EMP.PKF-40-K.006
7	TORNILLO DE PUERTA	Y.EMP.PKF-40-K.007
8	PARRILLA DE CARBÓN	Y.EMP.PKF-40-K.008
9	PUERTA DE HIERRO FUNDIDO	Y.EMP.PKF-40-K.009
10	MANEJAR	Y.EMP.PKF-40-K.010
11	TERMÓMETRO	Y.EMP.PKF-40-K.011
12	PUERTA DELANTERA DE CHAPA METÁLICA	Y.EMP.PKF-40-K.012
13	PINZAS PARA CARBÓN	Y.EMP.PKF-40-K.013
14	PERILLA DE VENTILACIÓN PARA AMANTE	Y.EMP.PKF-40-K.014
15	CAJÓN DE CENIZA	Y.EMP.PKF-40-K.015
16	PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO	Y.EMP.PKF-40-K.016
17	POLEA DE CABLE	Y.EMP.PKF-40-K.017
18	CABLE	Y.EMP.PKF-40-K.018
19	PASADOR DE POLEA DE CABLE	Y.EMP.PKF-40-K.019
20	RESORTE DE PUERTA	Y.EMP.PKF-40-K.020
21	PASADOR DE RESORTE DE PUERTA	Y.EMP.PKF-40-K.021
22	PARTE DE ESTIRAMIENTO DEL RESORTE	Y.EMP.PKF-40-K.022
23	SOPORTE DE PUERTA DE METAL	Y.EMP.PKF-40-K.023

F LISTA DE PIEZAS Y VISTA EN DESPIECE

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PKF-40-S		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	CAMPANA CORTAFUEGOS	Y.EMP.PKF-40-S.001
2	CORTAFUEGOS	Y.EMP.PKF-40-S.002
3	VENTILACIÓN SUPERIOR	Y.EMP.PKF-40-S.003
4	MARCO BASE	Y.EMP.PKF-40-S.004
5	CUBIERTA DE VENTILACIÓN	Y.EMP.PKF-40-S.005
6	MARCO DE LA PUERTA	Y.EMP.PKF-40-S.006
7	TORNILLO DE PUERTA	Y.EMP.PKF-40-S.007
8	PARRILLA DE CARBÓN	Y.EMP.PKF-40-S.008
9	PUERTA DE HIERRO FUNDIDO	Y.EMP.PKF-40-S.009
10	MANEJAR	Y.EMP.PKF-40-S.010
11	TERMÓMETRO	Y.EMP.PKF-40-S.011
12	PUERTA DELANTERA DE CHAPA METÁLICA	Y.EMP.PKF-40-S.012
13	PINZAS PARA CARBÓN	Y.EMP.PKF-40-S.013
14	PERILLA DE VENTILACIÓN PARA AMANTE	Y.EMP.PKF-40-S.014
15	CAJÓN DE CENIZA	Y.EMP.PKF-40-S.015
16	PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO	Y.EMP.PKF-40-S.016
17	POLEA DE CABLE	Y.EMP.PKF-40-S.017
18	CABLE	Y.EMP.PKF-40-S.018
19	PASADOR DE POLEA DE CABLE	Y.EMP.PKF-40-S.019
20	RESORTE DE PUERTA	Y.EMP.PKF-40-S.020
21	PASADOR DE RESORTE DE PUERTA	Y.EMP.PKF-40-S.021
22	PARTE DE ESTIRAMIENTO DEL RESORTE	Y.EMP.PKF-40-S.022

F LISTA DE PIEZAS Y VISTA EN DESPIECE



EMP.PKF-50

F LISTA DE PIEZAS Y VISTA EN DESPIECE

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PKF-50-K		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	CAMPANA CORTAFUEGOS	Y.EMP.PKF-50-K.001
2	CORTAFUEGOS	Y.EMP.PKF-50-K.002
3	VENTILACIÓN SUPERIOR	Y.EMP.PKF-50-K.003
4	MARCO BASE	Y.EMP.PKF-50-K.004
5	CUBIERTA DE VENTILACIÓN	Y.EMP.PKF-50-K.005
6	MARCO DE LA PUERTA	Y.EMP.PKF-50-K.006
7	TORNILLO DE PUERTA	Y.EMP.PKF-50-K.007
8	PARRILLA DE CARBÓN	Y.EMP.PKF-50-K.008
9	PUERTA DE HIERRO FUNDIDO	Y.EMP.PKF-50-K.009
10	MANEJAR	Y.EMP.PKF-50-K.010
11	TERMÓMETRO	Y.EMP.PKF-50-K.011
12	PUERTA DELANTERA DE CHAPA METÁLICA	Y.EMP.PKF-50-K.012
13	PINZAS PARA CARBÓN	Y.EMP.PKF-50-K.013
14	PERILLA DE VENTILACIÓN PARA AMANTE	Y.EMP.PKF-50-K.014
15	CAJÓN DE CENIZA	Y.EMP.PKF-50-K.015
16	PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO	Y.EMP.PKF-50-K.016
17	POLEA DE CABLE	Y.EMP.PKF-50-K.017
18	CABLE	Y.EMP.PKF-50-K.018
19	PASADOR DE POLEA DE CABLE	Y.EMP.PKF-50-K.019
20	RESORTE DE PUERTA	Y.EMP.PKF-50-K.020
21	PASADOR DE RESORTE DE PUERTA	Y.EMP.PKF-50-K.021
22	PARTE DE ESTIRAMIENTO DEL RESORTE	Y.EMP.PKF-50-K.022
23	SOPORTE DE PUERTA DE METAL	Y.EMP.PKF-50-K.023

F LISTA DE PIEZAS Y VISTA EN DESPIECE

CÓDIGO DEL PRODUCTO: EMP.PKF-50-S		
NO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**Código P.**
1	CAMPANA CORTAFUEGOS	Y.EMP.PKF-50-S.001
2	CORTAFUEGOS	Y.EMP.PKF-50-S.002
3	VENTILACIÓN SUPERIOR	Y.EMP.PKF-50-S.003
4	MARCO BASE	Y.EMP.PKF-50-S.004
5	CUBIERTA DE VENTILACIÓN	Y.EMP.PKF-50-S.005
6	MARCO DE LA PUERTA	Y.EMP.PKF-50-S.006
7	TORNILLO DE PUERTA	Y.EMP.PKF-50-S.007
8	PARRILLA DE CARBÓN	Y.EMP.PKF-50-S.008
9	PUERTA DE HIERRO FUNDIDO	Y.EMP.PKF-50-S.009
10	MANEJAR	Y.EMP.PKF-50-S.010
11	TERMÓMETRO	Y.EMP.PKF-50-S.011
12	PUERTA DELANTERA DE CHAPA METÁLICA	Y.EMP.PKF-50-S.012
13	PINZAS PARA CARBÓN	Y.EMP.PKF-50-S.013
14	PERILLA DE VENTILACIÓN PARA AMANTE	Y.EMP.PKF-50-S.014
15	CAJÓN DE CENIZA	Y.EMP.PKF-50-S.015
16	PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO	Y.EMP.PKF-50-S.016
17	POLEA DE CABLE	Y.EMP.PKF-50-S.017
18	CABLE	Y.EMP.PKF-50-S.018
19	PASADOR DE POLEA DE CABLE	Y.EMP.PKF-50-S.019
20	RESORTE DE PUERTA	Y.EMP.PKF-50-S.020
21	PASADOR DE RESORTE DE PUERTA	Y.EMP.PKF-50-S.021
22	PARTE DE ESTIRAMIENTO DEL RESORTE	Y.EMP.PKF-50-S.022
23	SOPORTE DE PUERTA DE METAL	Y.EMP.PKF-50-S.023